



📍 г. Москва, ул. Промышленная д. 4.

☎ +7 (495) 909-85-00

✉ info@kin.su

🖱 kinplast.ru

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛИСТОВ
СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА**

1. Панели из поликарбоната необходимо хранить горизонтально в сухом закрытом помещении на стеллажах, поддонах, тележках. Высота стопки не должна превышать 0,5 м. Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее 1 м.
2. При хранении панели из поликарбоната должны быть защищены от воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных и механических воздействий.
3. Необходимо избегать контакта полимерных изделий с изделиями из пластифицированного ПВХ. Не закрывать и не класть на панели материалы, притягивающие тепло или являющиеся хорошими проводниками тепла (темные предметы, металлические профили или трубы, стальные пластины и т.д.).
4. Изделия из поликарбоната транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать ПК в открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым материалом.
5. При погрузочно-разгрузочных, монтажных и других работах не допускается механическое воздействие на панели (хождение в обуви по поверхностям, размещение тяжелых предметов и предметов с острыми/выступающими краями), а так же стягивание материала с паллеты.
6. При погрузочно-разгрузочных работах перед снятием с паллеты необходимо приподнимать панель и/или скручивать в рулон с учетом рекомендуемого минимального радиуса изгиба панелей для каждой из толщин.
7. Хранение профилей и листов необходимо производить в условиях, исключающих загрязнение изделий.
8. Транспортировка изделий должна производиться в положении, исключающем их последующую деформацию, стопа листов должна быть скреплена.